

ARVOISA ASIAKKAAMME

Olemme asentaneet teille uuden kaukoluettavan E120GiME -10NV sähkömittarin. Normaalitilassa näytössä vaihtelevat kokonaisenergia (04), päiväenergia (05) ja yöenergia (06).

Mustalla napilla voitte selata näyttöä.

Kohteiden järjestys on seuraava:

- Näyttötesti
- Päivämäärä/aika
- Pätöteho (60 min)
- Loisteho (60 min)
- Kokonaisenergia (04)
- Päiväenergia (05)
- Yöenergia (06)
- Releen 1 tila (kuorman ohjaus)
- Releen 2 tila (imp.)
- Sähkökatkot
- Virherekisterien arvot
- GSM-kentän voimakkuus
- GSM-järjestelmän tila
- Käyttöikärekisterit (A+, A-, R+, R-)
- MID-tarkistussumma



Näyttö palautuu alkutilaan jonkin ajan kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Vanhan mittarin numero	Lukema YT / PV	YÖ
Uuden mittarin numero	Lukema YT / PV	YÖ
Päivämäärä	Asentaja	Muuntosuhde / kerroin

Ystävällisin terveisin

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY