

Tampereen Sähköverkko Oy on asennuttanut tähän sähkökäyttöpaikkaan etäluettavan Landis+Gyr E450-mittarin. Mittari luetaan automaattisesti GPRS-verkon kautta, minkä ansiosta laskutus perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sähkökäyttöön.



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentälaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta, kun kytkentälaitteen painikkeen merkkivalo on punainen. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Tunnisteet:

1. Tilatunniste:

- sähköt katkaistu
- sähköt päällä

2. Energialukema

3. Lukematunniste

4. Vaiheilmiasimet L1, L2, L3

5. Hälytys mittarissa

- Jos jokin vaiheilmiasimista ei pala tai näytössä on hälytys, ota yhteys vaihteeseemme, p. (03) 5653 5111.

JOS SIIRTOTUOTTEENNE ON AIKASIIRTO TAI KAUSISIIRTO:

VARAAVAT LAITTEET, KUTEN LÄMMINVESIVARAAJA, KYTKEYTYVÄT PÄALLE VAIHTELEVALLA 1-60 MINUUTIN VIIVEELLÄ KLO 22 JÄLKEEN (Suomen normaaliaika).

HUOM! VIIVEESTÄ HUOLIMATTA EDULLISEMMAN AJAN ENERGIANMITTAUS KÄYNNISTYY SOVITTUUN AIKAAN.

Näytöltä saat tietoa omasta siirtotuotteestasi seuraavasti:

Yleissiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

Aikasiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.1 - Päiväenergia
- 1.8.2 - Yöenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

Kausisiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.3 - Talvipäiväenergia (1.11. - 31.3., ma - la)
- 1.8.4 - Muu aikaenergia (1.4. - 31.10., su)
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä